

ライトキャブ取扱説明書

株式会社 OSK



ご挨拶

この度は、OSK レンタカーをご利用いただき誠にありがとうございます。

お客様にスマートキャンプをお楽しみいただき、安全に旅行をお楽しみいただくため、ライトキ
ャブの取り扱いについて記載してございます。

解らないことがあれば、取り扱い説明書をご覧ください。

また、限定公開している YouTube 動画の QR コードをのせておりますので、スマートフォンで読
みとり YouTube 動画でもご覧いただけます。

株式会社 OSK

【ご注意 と お願い】

【1.カギの開閉】



①開けるとき

カギを0から開へ⇒カギを0に戻す⇒ドアオープン

②閉めるとき


カギを0から閉へ⇒カギを0に戻す

③カギを抜くとき

必ず0に戻してから抜いてください

【2.ペット連れのお客様へ】

- ・車内ではゲージに入れてあげてください。
- ・ベッドや座席に上げることは禁止です。
(ゴメンナサイ。動物アレルギーの方もいらっしゃるので、ご了承ください。)



※夏はもちろん、春や秋でもエンジンを止めると、車内はわずか数分でとても暑い状態になります。

体温調節が苦手なペットを、少しの時間でも車内に置いたまま、お出かけにならないようご注意ください。

3.車高のご注意

車高は **2.85m** です。

※マクドナルドのドライブスルーなどでバーに接触する。

鉄道線路の高架下をくぐる場合にご注意をお願いいたします。



【4.返却時のお願い】

1. 車内での**食べこぼし**、**飲みこぼし**がありましたら、お掃除をお願いします。
2. **カーテン・ブラインド**は貸し出した状態（**OPEN**）に戻してください。
3. 使用された**スイッチ**（冷蔵庫・室内灯・換気扇・エアコンなど）は**OFF**にしてください。
4. 当社近くのガソリンスタンドで、**満タン**にして**ご返却**ください。
5. **お忘れもの**が無いかチェックをお願いします。

お忘れ物の代表例

- ・ ETC カード
- ・ CD ・ DVD
- ・ 冷蔵庫の中の食材 ・ お飲み物



目 次

【カギのご説明について】

①4 種類のカギのご説明

出入口ドア

出入口階段ドア **ご注意点**

【社内設備について】

①FF フィーター（冬場のヒーター）

②くつ箱

③網戸のご説明

④天井の照明

⑤ガスコンロ収納箇所

⑥物入れ

⑦冷蔵庫

⑧入口上部のスイッチ

⑨シガライタースイッチ

⑩換気扇

⑪ベッド

⑫シャワー・トイレについて

⑬給油口の開け方

⑭ETC 車載器の場所

【外装】

①タープの開け方

②外部電源の接続方法

③給水・排水について

④後部トランクについて

⑤給油口の場所

【ご注意とトラブル時の対応】

①予備タイヤとジャッキの場所

②事故時の連絡先

【カギのご説明について】

①4種類のカギのご説明



①給水・排水タンク開閉口用 外装の項目でご説明いたします。


②出入口ドア用

③トランク用 外装の項目でご説明いたします。

④出入口階段用

ドアの開錠・開閉について

出入口ドア




出入口階段ドア

※ご注意：事故の原因となりますので、走行中は必ず施錠をお願いしております。


特にお帰りの際の施錠忘れがございませんようにご注意お願いします。



開 錠



施 錠



【社内設備について】


①FF フィーター（冬場のヒーター）

スイッチを右に回していただくと、エンジンがかかっていなくても稼働します。



②くつ箱

入口左側にございます。





③網戸およびブラインドのご説明

全ての窓に網戸とブラインドがついています。



網戸


ブラインド



④天井の照明

天井の照明はタッチセンサーになっており、スイッチはありません。


照明にタッチしていただくだけで点灯します。



⑤ガスコンロ収納箇所

入口を入ってすぐ右にある冷蔵庫の上の引き出しに収納しております。




※ガスボンベは備え付けておりませんので、持参もしくは購入をお願いします。



⑥物入れ


物入れが5か所ございます。

※走行中の振動で落下する恐れがありますので、扉は固い目にしております。



⑦冷蔵庫

入口右側にあります。スイッチを入れると冷蔵が開始します。



⑧入口上部のスイッチ



①バッテリー残量 1：車のバッテリー 2：サブバッテリー


②ファン 運転席のカーエアコンと連動し、3段階で調節ができます。

③シガライター電源スイッチ

④IPC:ソーラーパネル発電状況（緑のランプが点灯していれば問題ありません）

⑨シガライタースイッチ

シガライターのスイッチを入れていただくと、靴箱上のシガライターから充電が可能になります。USB 2ポート・シガライター



⑩換気扇

2か所あります。

各々ハッチを開けてスイッチを入れてください。





ハッチを開けてスイッチを入れてください。ハッチの閉め忘れにご注意ください。

スイッチの解説 IN⇒外の風を取り込む。OUT⇒室内の空気を外に出す。



⑪ベッド

3か所あります。サイズを見て寝具をご用意ください。

運転席上部：ベットサイズ（奥行 187cm×幅 167cm）



後部2段 各ベットサイズ（奥行 74cm×幅 180cm）




⑫シャワー・トイレについて

シャワー・トイレはございません。

⑬給油口の開け方

運転席座席左側のレバーを引いてください。

運転席ドアのすぐ後ろの給油口が開きます。



⑭ ETC 車載器の場所

運転席のハンドル右下に ETC 車載器を取り付けております。



【外装】

①タープの開け方 車体左側


②外部電源の接続方法 車体右側

③給水・排水について 車体左側

④後部トランクについて 車体後部

⑤給油口の場所 車体右側

※車体右側



※車体左側



①タープの開け方



専用棒の差し込み



タープの展開



伸縮ポールの立て方



②タープのたたみ方

伸縮ポールの収納



伸縮ポールのロック



タープの収納



②外部電源の接続方法



RV パーク検索サイト・一覧 （2021 年 1 月時点の情報です）

・RV パーク 日本 RV 協会認定車中泊施設 北海道から沖縄まで

<https://rv-park.jp/park>

奈良市・大和郡山の体験農園【大和の里】奈良市 3 か所

<https://yamato-sato.net/rv/>

RV パーク 薬師の里・RV パーク大和の里 富雄中町・平城京朱雀門広場 RV パーク

③給水・排水について

給水タンクへの給水と、排水タンクの処理はお客様にお願いをしております。

向かって右側に新鮮な水を給水してください。

左側側が排水タンクです。返却時には中の汚水を捨てきれいにしてお戻しください。



④後部トランクについて

後部トランクは、専用のカギで空け、ロックを解除してご使用ください。

入口のサイズは幅 100cm×高さ 34cm です。



【ご注意とトラブル時の対応】

①予備タイヤとジャッキの場所

予備タイヤは車体下部に固定されております。



ジャッキは座席下に格納されております。レバーを上げて座席を起こしてください。



②事故時の連絡先

赤枠箇所に連絡先と手順書を格納しております。

